

# Monteringsanvisning

## 25 mm Design-persienn



**Inkluderade detaljer** 1. Persienn 2. Täcklock 3. Linlås 4. Vridstång  
5. Vridstångshållare 6. 7 st skruvar 7. 2 st magneter

1. Håll persiennen där den ska monteras i fönstret. Skruva fast två skruvar diagonalt som bilden visar på båda sidorna.

2. Koppla ihop vridstång med vajern som sticker ut från sidobeslaget

3. Skjut täcklocket utifrån och in på sidobeslagen

4. Montera vridstångsfästet

5. Montera de två linlåsen med lämpligt avstånd från varandra. Nedersta linlåset ska monteras minst 150 cm från golvet.

6. Magneterna monteras med medföljande skruv, 5 cm från vardera kanten som bilderna visar  
**Obs!** Förborra skruvhålen





## Drift- och underhållinstruktioner för persienner

### Rengöring

Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. Använd en dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en dammsugare med mjuk borste vid rengöringen.